

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 06:40

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/plytka-do-ceramiki-3-pola-p-118.html>

PŁYTKA DO CERAMIKI 3 POLA



| | |
|------------------|-------------------|
| Cena | 299,00 zł |
| Cena poprzednia | 505,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | CRA115 |

Opis produktu

Płytko do rozrabiania ceramiki z membraną półprzepuszczalną SUPRA 3 wyznacza nowy standard pracy z materiałem ceramicznym.

Dotychczasowe próby stworzenia płytki do rozrabiania mas ceramicznych gwarantującej stałe nawilżenie dawały połowiczne rezultaty. Płytki wykorzystujące efekt kapilarny nawilżały ceramikę ale jednocześnie szybko niszczyły pędzelki oraz zabrudzały się wnikającymi w pory płytki barwnikami z masy ceramicznej. Nawet przeprowadzenie procesu uciążliwego procesu wygrzewania i czyszczenia papierem ściernym nie pomagało pozbyć się przebarwień.

Z pomocą przyszła nowoczesna technologia. Płytko SUPRA składa się z trzech elementów: ceramicznego krążka, bibuły filtracyjnej oraz półprzepuszczalnej membrany.

Ceramika ma za zadanie utrzymanie stałego poziomu wilgoci. Bibuła stabilizuje ilość wody oraz pochłania ewentualne zanieczyszczenia. Najważniejszym elementem systemu jest membrana wykonana ze specjalnej folii, która pozwala na wnikanie wilgoci do porcelany ale jednocześnie przeciwdziała przenikaniu barwników z porcelany do płytki. W efekcie nawet kilkudniowe pozostawienie rozrobionego materiału na płytce nie zmienia jego właściwości i umożliwia kontynuację pracy.

Płytko SUPRA 3 składa się z trzech płytek , które tworzą oddzielne pola na materiał, co dodatkowo ułatwia organizację pracy.