

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/tornado-pro-wyciag-protetyczny-p-88.html>



TORNADO PRO - wyciąg protetyczny

Cena	5 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU085
Producent	ROKO

Opis produktu

TORNADO PRO wyposażono w trzy filtry o dwukrotnie większej niż dotychczas powierzchni separacji, są więc trwalsze i skuteczniejsze. Na drodze testów i symulacji komputerowej zoptymalizowano przepływ powietrza, co skutkuje większą wydajnością i doskonałym wyciszeniem.

- **potrójny system filtracji pyłów** skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia wewnątrz wyciągu. Pojemny worek na odpady z wielowarstwowej włókniny zatrzymuje ponad 99% zanieczyszczeń. Mikro cząsteczkowy filtr wlotowy zabezpiecza użytkownika i turbinę. Filtr wylotowy jest ostateczną barierą dla najdrobniejszych pyłów
- **niski poziom hałasu** zapewnia komputerowo zaprojektowane wytłumienie
- **wysoka moc turbiny** gwarantuje skuteczną obsługę do 2 stanowisk pracy
- mikroprocesorowa automatyka umożliwia sterowanie pracą wyciągu przez mikrosilnik
- **płynna regulacja siły wyciągu** umożliwia dopasowanie mocy ssania do różnych rodzajów prac
- **przełącznik trybów pracy** umożliwia pracę w trybie manualnym lub automatycznym
- **system kontroli zapelnienia filtrów** informuje o konieczności ich wymiany.
- **mikroprocesorowy automat** sterujący monitoruje pracę urządzenia.
- **prosta procedura wymiany filtrów** nie wymaga dodatkowych narzędzi.
- **uniwersalny system mocowania kopyt** umożliwia praktyczną wymianę końcówek ssących typu KS

ZOBACZ WIĘCEJ NA KANALE YOUTUBE:

1. [PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA](#)

PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie zasilania - 230V/50Hz
- moc ssąca turbiny - 1500 W
- pojemność worka filtracyjnego - 8 litrów
- poziom ciśnienia akustycznego
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 465 x 208 x 490 mm
- waga - 16,0 kg

GWARANCJA - 3 lata lub 1000 roboczogodzin pracy turbiny